Příloha č.1 – Technické podmínky připojení k distribuční soustavě

Technické podmínky připojení k distribuční soustavě

1. Všeobecné podmínky připojení k lokální distribuční soustavě MS UTILITIES & SERVICES a.s.

1.1. Podmínky připojení k distribuční soustavě a způsob stanovení podílů nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu jsou stanoveny vyhláškou č. 488/2021 Sb. jsou tyto:

a) podání žádosti o připojení,

b) skutečnost, že v důsledku připojení zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy,

c) uzavření *Smlouvy o připojení k distribuční soustavě* (dále jen „*Smlouva o připojení*“) mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy.

1.2. K připojení k distribuční soustavě je třeba doložit:

a) dodržení technických podmínek připojení, které jsou součástí *Smlouvy o připojení*,

b) projektovou dokumentaci – schéma nově instalované přípojky plynu a nového OPZ dle skutečného stavu, platnou zprávu o výchozí revizi nově instalované přípojky plynu a nového OPZ včetně zápisu o provedených tlakových zkouškách, platnou zprávu o výchozí revizi el. zařízení, uzemnění a vodivém propojení nově instalované přípojky plynu a nového OPZ.

1.3. Zákazník je povinen požádat o změnu podmínek připojení k distribuční soustavě, pokud požaduje na odběrném místě změnit:

a) typ měření, nebo

b) sjednanou distribuční kapacitu nad rámec technické kapacity uvedené ve smlouvě o připojení (jen u zákazníka s měřením typu A, B s odběrem nad 630 MWh/rok),

c) charakter odběrného místa (využití odběrného místa, převažující charakter odběru, časovost), nebo,

d) maximální a minimální hodinový odběr, nebo

e) příkon, počet, typ a druh spotřebičů.

1.4. Připojení k distribuční soustavě je řešeno v souladu s platnou legislativou.

2. Připojení odběrného plynového zařízení

2.1. Žadatel o připojení předloží PDS žádost o připojení k distribuční soustavě, prostřednictvím řádně vyplněného formuláře „*Žádost o připojení k distribuční soustavě/Žádost o dodávku plynu*“ včetně požadovaných náležitostí dle bodu 2.5.

2.2. Formulář příslušné žádosti o připojení je zveřejněný v elektronické podobě na internetových stránkách PDS.

2.3. Žadatel podává žádost o připojení elektronicky, nebo v písemné formě osobně nebo poštou na adresu PDS.

2.4. Při posuzování žádosti o připojení je postupováno v souladu vyhl. č. 488/2021 Sb.

2.5. Náležitosti žádosti o připojení jsou stanoveny vyhl. č. 488/2021 Sb. v příloze č. 4.

2.6. V případě, že je žádost o připojení úplná, zašle PDS žadateli písemný návrh smlouvy o připojení, a to ve lhůtě stanovené vyhláškou č. 488/2021 Sb.

2.7. V případě zamítnutí žádosti o připojení je PDS povinen zaslat žadateli písemné důvody zamítnutí, a to ve lhůtě uvedené v bodě 2.6.

2.8. PDS ve *Smlouvě o připojení* stanovuje technické a obchodní podmínky připojení. Zejména jde o:

- místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě
- předpokládaný termín připojení k distribuční soustavě
- materiál plynovodu/přípojky a způsob připojení
- tlakovou úroveň místa připojení
- umístění hlavního uzávěru plynu
- typ a umístění měřicího zařízení a způsob měření distribuovaného množství plynu
- způsob majetkoprávního vypořádání nově zbudovaného plynárenského zařízení
- práva a povinnosti zákazníka/žadatele a PDS
- podmínky připojení a odpojení odběrného místa

3. Připojení jiné distribuční soustavy k distribuční soustavě PDS

3.1. Náležitosti žádosti o připojení jsou stanoveny vyhl. č. 488/2021 Sb. v příloze č. 3.

3.2. Při posuzování žádosti o připojení je postupováno v souladu s vyhl. č. 488/2021 Sb.

3.3. Pro připojení jiné distribuční soustavy k distribuční soustavě PDS je *Smlouva o připojení* nahrazena *Smlouvou o podmínkách provozu propojených plynárenských soustav*.

3.4. *Smlouva o Podmínkách provozu propojených plynárenských soustav* upravuje vzájemně vztahy PDS s provozovateli navazujících distribučních soustav k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu propojených soustav, stanovuje zejména technické podmínky připojení, podmínky a způsob měření a vyhodnocování plynu předávaného v předávacím místě mezi propojenými soustavami, výměnu informací a dispečerské řízení propojených soustav.

3.5. Provozovatel distribuční soustavy připojený k distribuční soustavě PDS je povinen poskytnout kontakt na nepřetržitý technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení připojené distribuční soustavy a zajištění spolupráce s dispečinkem PDS v souladu s *Dispečerským řádem plynárenské soustavy ČR*.