

Příloha č. 2

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

1. Obecné podmínky

Obecné podmínky připojení odběratelů, dalších LDS, zásobníků a výroben plynu se řídí [L4] a [L5] v aktuálním znění. Připojovaná plynová zařízení musí splňovat požadavky bezpečnosti, technických norem a normologických standartů.

2. Smluvní podmínky

2.1 Žádost o připojení

Připojení k LDS je možné pouze na základě správně vyplněné žádosti o připojení. Tato žádost se podává písemnou formou, její formulář je k dispozici ke stažení na webu PLDS (www.spravainzenyrskychsiti.cz) a musí být doručena na adresu PLDS uvedenou v záhlaví žádosti. Obchodník s plynem dokládá k žádosti plnou moc k zastupování odběratele.

V případě neúplné nebo nesprávně vyplněné žádosti bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků ve lhůtě do 10 pracovních dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet následujícího dne po doručení žádosti PLDS. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech po dohodě s LDS úměrně prodloužit.

Není-li možné z jakéhokoliv důvodu připojit k LDS zařízení žadatele, bude tento neprodleně obeznámen s touto skutečností a bude mu sdělen důvod, přičemž je na zvážení PLDS, zda nelze připojit žadatele jiným způsobem. V tomto případě postupuje PLDS opět dle [L4].

2.2 Specifikace zákazníků

Zákazník nebo plnou mocí pověřený obchodník s plynem podává u PLDS vedle žádosti o připojení i žádost o rezervaci distribuční kapacity jak je uvedeno v Provozním řádu. Žádost o uzavření smlouvy o připojení je požadována z důvodu úprav práv a povinností vzniklých připojením k LDS v souladu s [L1].

Dochází-li u zákazníka ke změně dodavatele plynu anebo se změní kategorizace odběru, není nutno měnit či vystykovat novou smlouvu o připojení, zůstávají-li v platnosti technická specifikace OM.

V případě obnovené dodávky plynu po dočasném odpojení měřidla např. z důvodu neoprávněného odběru plynu připojí PLDS OM zákazníka k LDS po úhradě dluhu a stanovených sankcích po prokázání technické způsobilosti připojených odběrových zařízení revizní zprávou vyhotovenou po odebrání měřícího zařízení.

2.3. Připojení další LDS ke stávající LDS

K připojení další LDS na stávající LDS je nutno budoucím provozovatelem nové LDS předložit písemnou žádost PLDS jejíž formulář je k dispozici na webu PLDS. Na základě této žádosti bude vyhotovena individuální Smlouva o podmínkách provozu propojených plynárenských soustav nahrazující smlouvu o připojení k LDS. Tato smlouva upravuje vztahy mezi PLDS a provozovatelem navazující připojené LDS k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a stanovuje technické podmínky připojení, způsobu měření a vyhodnocování předávaného plynu v PM mezi soustavami, výměnu informací a dispečerské řízení propojených soustav.

Provozovatel připojené LDS poskytne kontakt na svůj nepřetržitý technický dispečink a odsouhlasí způsob rychlého předávání informací o náhkých situacích v síti v souladu s Dispečerským řádem plynárenské soustavy ČR.

3. Připojení výrobní nebo zásobníku plynu

Specifikace připojení výrobní nebo zásobníku plynu jsou upraveny v přílohách [L4]. Žádost o připojení je k dispozici na webu PLDS, písemnou žádost je třeba doručit na adresu PLDS uvedenou v záhlaví žádosti. Výrobce plynu nebo provozovatel zásobníku zajistí splnění specifických podmínek pro připojení jejich zařízení k LDS k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu LDS. Kvalita dodávaného plynu musí být v souladu s parametry stanovenými v Příloze 3 Provozní řádu PLDS.

Výrobce nebo provozovatel zásobníku poskytne kontakt na svůj nepřetržitý technický dispečink a odsouhlasí způsob rychlého předávání informací o náhkých situacích v síti v souladu s Dispečerským řádem plynárenské soustavy ČR.